
Simply Classic és **Simply Pro**

Beltéri fűszerkert - használati útmutató


Összeszerelés lépésről - lépésre

1. lépés




Illeszd be a fémrudat a talpba.

2. lépés




Rögzítsd a fémrudat a csavarral és az alátéttel.

3. lépés




Győződj meg róla, hogy a csavaranya a világító panel belsejében van.

4. lépés




Csavard ki a világító panel csavarját és alátétjét.

5. lépés




Rögzítsd a világító panelt a csavarral és az alátéttel.

6. lépés



Opcionális: rögzítsd a tápkábelt a 2–3 kapoccsal és a **3M** ragasztócsíkkal.

7. lépés




Helyezd az összes kosarat a termesztőtálca nyílásaiba.

Simply Classic és **Simply Pro**


Beltéri fűszerkert - ültetés

1. lépés




Helyezd be a **SIMPLY POD**-okat.
Helyezd az összes kosarat a termesztőtálca nyílásaiba.

2. lépés



Tedd a magokat a **SIMPLY POD**-okba.
Oszd el a magokat egyenletesen minden podban - **podonként kb. 4–6 magot.**


3. lépés



Töltsd fel vízzel.

Töltsd fel a víztartályt a **MAX** jelig. A tartályban kb. 2–3 hétre elegendő víz fér el. Tápoldatot nem kell hozzáadnod - a vízben oldódó növénytáp már minden **SIMPLY POD**-ban benne van. Töltsd fel a **MAX** jelig - eleinte nagyjából 3 hetente, a növények növekedésével pedig gyakrabban.

4. lépés




Dugd be a konnektorba.

A LED-világítás és az automatizált rendszer folyamatosan optimális feltételeket biztosít a növények növekedéséhez. A kábelen lévő vezérlő **(SIMPLY Classic**):

Időzítő: 8H = 8 óra fény és 16 óra szünet, 12H = 12 óra fény és 12 óra szünet, 16H = 16 óra fény és 8 óra szünet. Nyomd az időzítő gombját, amíg a kívánt ciklus melletti zöld jelzőfény ki nem gyullad.
24H: a fény folyamatosan világít (egyik időzítő-jelzőfény sem ég).
Fényerő: 100 %, 80 %, 60 %, 40 %, 20 %; a kezdeti beállítás 100 %.
Gomb a világítás be- és kikapcsolásához.

4. lépés



Állítsd be a lámpa magasságát.
Állítsd a lámpa magasságát úgy, hogy kb. 10 cm-rel a növény teteje fölött maradjon. A növények növekedésével rendszeresen emeld a lámpát; szükség esetén metszd vissza a növényeket, hogy a levelek ne érjenek a lámpához.

Ha **SIMPLY Pro** modelled van:
A SIMPLY PRO-nál a kábelen lévő időzítő helyett Wi-Fi-s lámpavezérlő van. A fényerőt és a napi fényprogramot a **Smart Garden** alkalmazásban, a kert kártyáján állítod be. A vezérlőn lévő gomb: rövid megnyomás be- vagy kikapcsolja a fényt, dupla megnyomás 100 %-ra állítja a fényerőt, hosszú (3 másodperces) nyomva tartás törli a Wi-Fi-beállításokat.

Szereld össze a **SIMPLY Pro**-t és dugd be, ugyanúgy, mint a Classicot.
Add hozzá a kertet az alkalmazáshoz a dobozban található QR-kártyával - lásd lent: A **SIMPLY** az eszköz - az alkalmazás a kert".
A kert kártyáján koppints a „Connect the garden to Wi-Fi" (*Kert csatlakoztatása Wi-Fi-hez*), majd a „Connect the garden" (*Kert csatlakoztatása*) gombra. Erősítsd meg a „SmartGarden" hálózathoz való csatlakozást, amikor a telefon rákérdez.
„Pick your network" (*Válaszd ki a hálózatod*) - a lista az eszköztől érkezik, ezek azok a hálózatok, amelyeket az eszköz lát. Írd be a hálózat jelszavát (közvetlenül az eszközre kerül, és sehol nem tároljuk), majd koppints a „Send to the device" (*Küldés az eszközre*) gombra.
Az eszköz magától újraindul, és az alkalmazás megkeresi az otthoni hálózatodon. Ez akár két percig is eltarthat - hagyd nyitva a képernyőt.
„The garden is connected" (*A kert csatlakozott)* - mostantól a lámpát a kert kártyájáról vezérled.

Az alkalmazás magyar nyelven egyelőre nem elérhető!

Ha elakad:
Az eszköz csak 2,4 GHz-es hálózaton működik. Ha az otthoni hálózatod 2,4 és 5 GHz-re van osztva, a 2,4 GHz-est válaszd. Az eszköz nem támogatja a csak WPA3-as hálózatokat.
Az eszköz nincs párosítási módban: tartsd nyomva az eszközön lévő gombot 3 másodpercig, húzd ki a lámpát, majd dugd vissza. Ekkor megjelenik a „SmartGarden" hálózat, és a párosítás elindulhat.
Új router vagy másik hálózat: a kert beállításaiban koppints az „Reconnect" (*Újracsatlakozás*) gombra.

Figyelmeztetés!

A Simlpy Classic és Simply Pro berendezések kizárólag beltéri használatra és kizárólag növénytermesztésre alkalmasak. Nem játék - tartsd gyermekektől és háziállatoktól távol. Gyermekek a terméket csak felnőtt felügyelete mellett használhatják. Helyezd stabil, sík és száraz felületre, nyílt lángtól, tűzhelytől, radiátortól és más hőforrástól távol. Ne használd a szabadban vagy nedves helyiségben. Működés közben ne takard le a LED-modult. Kizárólag a mellékelt adaptert használd; utántöltés, tisztítás, áthelyezés vagy karbantartás előtt válaszd le a terméket a hálózatról. A világítómodult, a vezérlőt, a kábelt, a csatlakozódugót és az adaptert ne merítsd vízbe, és ne érj hozzájuk nedves kézzel. A tartályt csak tiszta vízzel töltsd fel, és ne idd meg a tartályban lévő vizet; az okostalaj, a podok és a termesztőközegek nem fogyaszthatók. Ne szereld szét és ne javítsd magad az elektromos részeket; azonnal hagyd abba a termék használatát, ha bármelyik része megsérült. A külsejét puha, enyhén nedves ruhával töröld át, agresszív tisztítószerek nélkül; a hálózatra való visszacsatlakoztatás előtt mindennek teljesen száraznak kell lennie. A terméket ne dobd a háztartási hulladékba - add le elektromos és elektronikus berendezések hivatalos gyűjtőhelyén.

Az **Simply** és a **Smart Garden** applikáció

Ingyenes okoskert alkalmazás

A növényed megérdemel egy naplót. **Töltsd le** az ingyenes **Smart Garden** alkalmazást: utántöltési emlékeztetők, küldetések, fényképes növekedési napló és az első növény-családfád.

1. Töltsd le az ingyenes Smart Garden alkalmazást.

App Store ➤

Google Play ➤

2. Az alkalmazásban koppints a **+** gombra, és olvasd be a dobozban található QR-kártyát. Ha a kamera nem működik, a kártyán lévő kódot kézzel is beírhatod.

3. Kész - a **SIMPLY** bent van az alkalmazásodban: utántöltési emlékeztetők, küldetések, fényképes növekedési napló és az első növény-családfád.

Műszaki adatok


- Világító modul típusa: MG102E20
- Teljesítmény: 20 W · üzemi feszültség: 220–240 V
- Fényáram: 1100 lm · színhőmérséklet: 3500 K
- Védettség: IP20 · élettartam: 25 000 h · üzemi hőmérséklet: –20 °C és 40 °C között
- Tömeg: 2,2 kg · méretek: 450 × 188 × 475 mm

A **Simply Classic** és a **Simply Pro**

A csomag tartalma

A csomag tartalma: fémrúd x1, termesztő-tálca x1, világító-panel x1, ültetőkosár ×8, búra ×8, távtartó fedél ×8, **SIMPLY POD** ×8, adapter x1, csavar x1, alátét x1, rögzítő kapocs ×3, ragasztócsík ×3; tartalék: csavaranya x1, alátét x1, rögzítő kapocs x1, ragasztócsík x1, tömítés x1.

A csomag nem tartalmazza az ültetéshez szükséges magokat!



Gyártó: **Smart Garden Systems** d.o.o., Kralja Petra Krešimira IV 4, 47000 Karlovac, Horvátország · info@smartgarden.hr
Modell: **SIMPLY Classic** / **SIMPLY Pro** (MG102E20 világító modul)

Forgalmazó: Horváth Árpád ev. 1053 Budapest, Magyar utca 28., Magyarország
info@abbigarden.hu
Modell: **SIMPLY Classic** / **SIMPLY Pro** (MG102E20 világító modul)

2026